

NITECORE EDC29

Uživatelský manuál – ENESHOP.CZ

1. Varování

Bezpečnostní instrukce

1. Tento produkt je určen pro použití dospělými ve věku 18 let a více. Uchovávejte prosím tento výrobek mimo dosah dětí.
2. **POZOR. Možné nebezpečné záření!** NEDÍVEJTE se přímo do světelného paprsku ani nikomu nesvitte světlo přímo do očí!
3. Výrobek bude při dlouhodobém provozu generovat velké teplo. Při používání buďte opatrní. Doporučuje se neaktivovat vysoké úrovně jasu po delší dobu, aby nedošlo k popálení.
4. NEZAKRÝVEJTE ani neumísťujte předměty do blízkosti hlavy produktu, protože to může způsobit poškození produktu nebo nehody v důsledku vysokých teplot.
5. NEPOUŽÍVEJTE výrobek k osvětlení hořlavých nebo výbušných materiálů, protože vysoké teplo může vést ke vznícení nebo explozi.
6. Používejte prosím produkt standardním způsobem, abyste předešli nehodám v případě selhání produktu.
7. Pokud je produkt umístěn v uzavřeném nebo hořlavém prostředí, jako je kapsa nebo batoh, vypněte produkt a aktivujte režim úplného uzamčení, abyste předešli náhodné aktivaci.
8. NEVYSTAVUJTE výrobek teplotám nad 60 °C na delší dobu, protože to představuje riziko výbuchu nebo vznícení baterie.
9. Pro napájení použijte originální nabíjecí kabel.
10. Pokud produkt nebudete delší dobu používat, dobijte jej každých 6 měsíců.
11. NEDEMONTUJTE ani neupravujte tento produkt, záruka by byla neplatná.

2. Bezpečnost baterie

Nesprávné použití zařízení s vestavěnými Li-ion bateriemi může způsobit vážné poškození baterie nebo bezpečnostní rizika. **NEPOUŽÍVEJTE zařízení, pokud je poškozené.** Zařízení nerozebírejte, nepropichujte, neřežte, nedrtíte ani nespalujte. Pokud zaznamenáte jakýkoli únik nebo neobvyklý zápach, okamžitě přestaňte zařízení používat. Likvidujte v souladu s místními zákony.

3. Nabíjení

EDC29 je vybavena inteligentním systémem nabíjení. Před prvním použitím svítilnu nabijte. Použijte USB kabel k připojení k USB portu.

- Během nabíjení OLED displej zobrazuje proces; po nabití se zobrazí úplný ukazatel průběhu.
- SEARCH/LUMIN SHIELD/STROBE není během procesu nabíjení k dispozici.
- Doba nabíjení: cca **1 hodina 15 minut** (při 5V/2A).
- Při plném nabití je pohotovostní doba cca 12 měsíců.

4. Multifunkční OLED displej

Zobrazuje aktuální informace (jas, lumeny, zbývající doba běhu). Po zhasnutí jej aktivujete polovičním stisknutím tlačítka napájení.

Poznámka k Search/Lumin Shield:

Při aktivaci se zobrazí lišta zotavení. Pokud držíte tlačítko i po vyprázdnění lišty, svítilna přepne na VYSOKÝ a displej zhasne. Uvolněním tlačítka se svítilna vrátí do předchozího stavu a lišta se postupně obnoví. Doba obnovy závisí na teplotě svítilny (ATR).

5. Provozní pokyny

Zapnutí / Vypnutí

- **Zapnutí:** Úplné stisknutí tlačítka napájení.
- **Vypnutí:** Úplné stisknutí tlačítka napájení (při zapnutém světle).

Úrovně jasu

Při zapnutém světle namáčkněte tlačítko napájení pro procházení: **Ultra nízký – Nízký – Střední – Vysoký.**

Taktické režimy (Chvilkové osvětlení)

- **ULTRALOW:** Ve vypnutém stavu namáčkněte a držte tlačítko napájení.
- **SEARCH:** Namáčkněte a držte přizpůsobitelné tlačítko.
- **LUMIN SHIELD / STROBE:** Plně stiskněte a držte přizpůsobitelné tlačítko.

Přizpůsobení: Mezi LUMIN SHIELD a STROBE přepnete tak, že podržíte přizpůsobitelné tlačítko a plně stisknete tlačítko napájení.

6. Uzamčení / Odemknutí

Režim	Postup aktivace	Popis
Semi Lock	Namáčkněte přizpůs. tl. + zámek nahoru.	Tlačítko napájení blokováno. Taktické režimy funkční.
Full Lock	Posuňte spínač zámku nahoru.	Všechna tlačítka blokována. Ideální pro transport.
Odemknutí	Posuňte spínač zámku dolů.	Opuštění režimu uzamčení.