

NITECORE NB10000 GEN4

Uživatelský manuál – ENESHOP.CZ

Technické údaje

Kapacita: 10 000 mAh 3,9 V (39 Wh)
Jmenovitá energie: 6 800 mAh 5 V - 3 A / 7 200 mAh 5 V - 1 A
Typ akumulátoru: Li-ion
Vstup (USB-C): 5V-3A / 9V-2,22A / 12V-1,87A (22,5W max)
Výstup (USB-C 1/2): 5V-3A / 9V-2,22A / 12V-1,87A (22,5W max)
Celkový výstup: 5V - 3A (15W max)
Krytí: IPX7 | **Rozměry:** 116 x 46,8 x 14,5 mm | **Hmotnost:** 143 g (+/- 5 g)

Funkce Knock-To-Wake a RGB osvětlení

Poklepnutím prstem na horní část powerbanky se rozsvítí indikátory napájení a zobrazí se zbývající úroveň nabití baterie.

- Indikátory portu:** Svítí žlutě (běžný režim) nebo zeleně (ekonomický režim). Po 1 min. dynamického RGB svícení se automaticky vypnou.
- Deaktivace (Knock-To-Wake & RGB):** Při nabíjení powerbanky dlouze stiskněte dotykové tlačítko (cca 6s), dokud indikátory dvakrát neblknou.
- Aktivace:** Opětovným dlouhým stiskem (6s) při nabíjení funkci i RGB světla zapnete.

Provozní režimy a nabíjení

Režimy: Běžný režim (výchozí) a Eko režim (5V-1A). Přepínání provedete dlouhým stiskem dotykového tlačítka (pokud není připojeno zařízení). Žlutá = Běžný, Zelená = Eko.

Nabíjení powerbanky: Připojte adaptér k portu IN/OUT1. Modré indikátory postupně přecházejí z blikání na trvalé svícení. 4 svítící diody = plně nabit.

Nabíjení externího zařízení: Připojte zařízení k portu USB-C. Produkt podporuje **Průchozí nabíjení** (lze nabíjet powerbanku a zařízení současně, port OUT2 poskytne max. 10W).

Zobrazení úrovně napájení

Stav indikátorů	Výkonová úroveň
4 trvale svítí	75-100 %
3 trvale svítí	50-75 %
2 trvale svítí	25-50 %
1 trvale svítí	10-25 %
1 bliká	Téměř vybit, co nejdříve nabijte

Upozornění

- Před použitím si přečtěte příručku. Používejte certifikované adaptéry (CE, FCC).
- Dobijte každých 6 měsíců. Teplota použití: -10°C až +35°C.
- Nenechávejte bez dozoru. Při poruše přestaňte používat.
- Nevystavujte dešti, vlhku, ohni ani extrémním teplotám. Neponořujte do vody.
- Chraňte před pády. Nevkládejte kovové předměty do portů (riziko zkratu).
- **Bezpečnost baterie:** Zařízení nerozebírejte, nepropichujte ani nespalujte. Při úniku nebo zápachu ihned přestaňte používat.