

# NITECORE NB20000 GEN3

Uživatelský manuál – ENESHOP.CZ

## Technické údaje

**Kapacita:** 20 000 mAh (72 Wh)

**Jmenovitá energie:** 11 220 mAh 5 V (typ 3A)

**Typ akumulátoru:** Li-ion

**Vstup:** USB-C: 5V-3A / 9V-2A / 12V-1,5A (18W max)

**Výstup:** USB-C: 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.66A (22.5W max)

USB-C: 5V-2.4A / 9V-2A / 12V-1.5A (18W max)

**Duální porty:** 5V – 3A (max)

**Krytí:** IPX5 | **Rozměry:** 118 x 69 x 21,5 mm | **Hmotnost:** 291 g (+/- 5 g)

*Redukce USB-A na USB-C součástí balení.*

## Indikátory a nabíjení

NB20000 Gen3 má 4 indikátory, které zobrazují stav nabíjení a úroveň výkonu.

### Nabíjení powerbanky

Pomocí USB kabelu připojte napájecí adaptér ke kterémukoli portu. Během nabíjení modré indikátory postupně přecházejí z blikání do trvalého svícení. Po úplném nabití budou všechny 4 modré indikátory trvale svítit.

### Nabíjení externího zařízení

Pomocí kabelu USB připojte zařízení k některému portu. Během vybíjení indikátory ukazují zbývající energii. Pokud je napětí baterie příliš nízké, produkt automaticky vypne výstup pro ochranu životnosti baterie.

**Průchozí nabíjení:** Produkt umožňuje nabíjet powerbanku a zároveň z ní napájet jiné zařízení (výstup max. 15 W).

## Zobrazení úrovně napájení

Během hibernace krátce stiskněte tlačítko napájení pro zobrazení stavu. Dvojitým stisknutím indikátory zhasnou (jinak po 30s).

Stav indikátorů	Výkonová úroveň
4 trvale svítí	75–100 %
3 trvale svítí	50–75 %
2 trvale svítí	25–50 %
1 trvale svítí	10–25 %
1 bliká	Téměř vybito, co nejdříve nabijte

*Poznámka: Zařízení automaticky přejde do stavu hibernace, pokud není žádný vstup nebo výstup.*

### Bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pečlivě přečtěte příručku a připojujte pouze specifikovaná zařízení.
- Pokud produkt nepoužíváte, dobijte jej každé 3 měsíce.
- Okolní teplota použití: -10°C až +40°C | Skladování: -20°C až +60°C.
- Nenechávejte produkt v provozu bez dozoru. Při poruše přestaňte používat.
- Nepoužívejte neoriginální nebo poškozené kabely. Skladujte ve větraných prostorech.
- Nevystavujte dešti, vlhku a udržujte mimo dosah hořlavých materiálů.
- Chraňte před pády a extrémními změnami teplot.
- Neumísťujte do zařízení kovové předměty (riziko zkratu a výbuchu).
- Nedemontujte ani neopravujte zařízení – hrozí vytečení, prasknutí nebo exploze baterie.