

CZ Univerzální cestovní adaptér pro celý svět


Děkujeme Vám za zakoupení cestovního adaptéru Solight PA20. Pozorně si přečtete následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti!



Rozsah použití 100V – 250V AC, max. příkon spotřebiče 1500W. Nominální proud v síti podle země použití: 16A/15A/13A/10A. Pouze pro vnitřní použití. Cestovní adaptér je určený zejména pro cestování obyvatel České a Slovenské republiky do zahraničí s nutností připojit uzemněný spotřebič, jako je např. vysoušeč vlasů, žehlička, rychlovarná konvice, notebook, apod. Je vhodný pro většinu dvoupólových a třípólových uzemněných zásuvek (zástrček) s třídou ochrany I a II; umožňuje bezpečné připojení přenosných elektrických přístrojů kdekoli na světě. Kromě uzemněných spotřebičů může být rovněž bez problémů využit k napájení celé řady přístrojů s plochou vidlicí, např. MP3 přehrávač, digitální fotoaparát či kamera, mobilní telefon, GPS apod.

Cestovní adaptér typ PA20 slouží pouze jako redukce, jeho funkcí v žádném případě není jakákoli změna napětí, proudu, polarity, nebo jiné elektrické veličiny. Před použitím adaptéru, si proto vždy zjistíte napětí místní sítě, odpovídá-li požadavkům vašich spotřebičů. Předejete tak případným poruchám.

Kompatibilita cestovního adaptéru PA20 k zásuvkám



Austrálie, Čína

USA

VB


Itálie

Švýcarsko



Návod k použití

Nasadte příslušnou výměnnou vidlici na adaptér. Ubezpečte se, že vidlice je pevně nasazena na svém místě. Při výměně sejměte vidlici v opačném směru a nasadte jinou.



Upozornění

- Nepoužívejte adaptér, pokud jakákoli jeho část byla poškozena.
- Nevystavujte adaptér působení kapalin nebo vlhkosti.
- Tento adaptér nesmí být kombinován s jiným adaptérem.
- Do otvorů cestovního adaptéru nevkládejte žádné další předměty, dráty, sponky atd. Nezasahujte do zapojení!
- Adaptér neupravuje napětí; vstupní napětí připojovaného přístroje musí odpovídat místnímu síťovému napětí.
- Neponechávejte adaptér v dosahu dětí.
- V případě znečištění otřete suchým hadříkem. Čistěte vždy odpojené od elektrické sítě
- Odpojte adaptér od elektrické zásuvky, pokud není používán. Nesprávné použití automaticky ruší záruku výrobce. Výrobce neodpovídá za způsobené škody.
- Uchovejte tento návod pro budoucí využití.


SK Univerzálny cestovný adaptér pre celý svet

ďakujeme Vám za zakúpenie cestovného adaptéru Solight PA20. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti!

Rozsah použitia 100V – 250V AC, max. príkon spotrebiča 1500W. Nominálny prúd v sieti podľa zeme použitia: 16A/15A/13A/10A. Iba pre vnútorné použitie. Cestovný adaptér je určený najmä pre cestovanie obyvateľov Českej a Slovenskej republiky do zahraničia s nutnosťou pripojiť uzemnený spotrebič, ako je napr. sušič vlasov, žehlička, rýchlo varná kanvica, notebook, apod. Je vhodný pre väčšinu dvojpólových a trojpólových uzemnených zásuviek (zástrčiek) s triedou ochrany I a II; umožňuje bezpečné pripojenie prenosných elektrických prístrojov kdekkoľvek na svete. Okrem uzemnených spotrebičov môže byť taktiež bez problémov využitý k napájaniu celej rady prístrojov s plochou vidlicou, napr. MP3 prehrávač, digitálny fotoaparát či kamera, mobilný telefón, GPS apod.

Cestovný adaptér typ PA20 slúži len ako redukcia, jeho funkcia v žiadnom prípade nie je akákoľvek zmena napätia, prúdu, polarity, alebo inej elektrickej veličiny. Pred použitím adaptéru, si preto vždy zistíte napätie miestnej siete, či odpovedá požiadavkám vašich spotrebičov. Predídete tak prípadným poruchám.

Kompatibilita cestovného adaptéru PA20 k zásuvkám



Austrálie, Čína

USA

VB


Taliansko

Švajčiarsko



Návod k použití

Nasadte príslušnú výmennú vidlicu na adaptér. Ubezpečte sa, že vidlica je pevne nasadená na svojom mieste. Pri výmene zložte vidlicu v opačnom smere a nasadte inú.



Upozornenie

- Nepoužívajte adaptér, ak akákoľvek jeho časť bola poškodená.
- Nevystavujte adaptér pôsobeniu kvapalín alebo vlhkosti.
- Tento adaptér nesmie byť kombinovaný s iným adaptérom.
- Do otvoru cestovného adaptéru nekladajte žiadne ďalšie predmety, drôty, sponky atď. Nezasahujte do zapojenia!
- Adaptér neupravuje napätie; vstupné napätie pripojovaného prístroja musí zodpovedať miestnemu sieťovému napätiu.
- Nenechávajte adaptér v dosahu detí.
- V prípade znečistenia potierajte suchou handrou. Čistite vždy odpojené od elektrickej siete
- Odpojte adaptér od elektrickej zásuvky, pokiaľ nie je používaný. Nesprávne použitie automaticky ruší záruku výrobcu. Výrobca nezodpovedá za spôsobené škody.
- Uchovajte tento návod pre budúce využitie.

EN Worldwide travel adapter

Thank you for purchasing Solight PA20 worldwide travel adapter. Please read following instructions carefully.

Usage range 100V – 250V AC, max. wattage 1500W. Rated network current by country: 16A/15A/13A/10A. For indoor use only. It is suitable for citizens of Czech republic and Slovakia travelling abroad with need of connection earthed appliances like flatiron, hair dryer, notebook, electric kettle etc. This travel adapter is suitable for most 2-pole and 3-pole earthed plugs of protection classes I and II. Except earthed appliances it also allows connection of machines with flat plug like MP3 player, digital camera, video recorder, mobile phone, GPS etc. This is the safest way of plugging in your portable devices around the world.

The travel adapter PA20 is reduction (adapter) only. It doesn't change voltage, current, polarity or any other electrical quantity. To avoid possible damage, find out your destination's voltage in the mains whether it matches your appliance's requirements.

The PA20 travel adapter socket compatibility



Australia, China



USA



UK



Italy




Switzerland



Usage instructions

Attach the appropriate interchangeable plug to the adapter. Make sure, the plug is firmly attached on its place. When replacing, remove the plug in the opposite direction and attach another.



Warnings

- Do not use the adapter if any of its part is damaged.
- Do not expose the adapter to any kind of liquid or moisture.
- This adapter must not be combined with another adapter.
- This adapter is not converting voltage; the input voltage of the device you want to connect must match the local power network voltage.
- Keep away from children.
- Disconnect the adapter from the receptacle of the electrical circuit when you are not using it. Improper use of the adapter automatically voids the manufacturer's warranty. The manufacturer assumes no liability for damages.
- Keep these instructions for future use.

Manufacturer/Výrobce/Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika